



مقطع تحصیلی: کارشناسی ■ رشته معماری ترم دوم سال تحصیلی: ۱۳۹۸-۱۳۹۹  
نام درس: اصول نقاشی دیواری نام و نام خانوادگی مدرس: مهرا ن رضایی  
آدرس email مدرس mehranrezaei056@gmail.com تلفن همراه مدرس: ۰۹۱۲۵۶۱۶۲۴۴

جزوه درس اصول نقاشی دیواری مربوط به هفته : جلسه پانزدهم ■  
text: دارد ■ ندارد □ voice: دارد □ ندارد □ power point: دارد □ ندارد ■


اقدامات اولیه قبل از شروع نقاشی ساختمان

قبل از شروع فرایند رنگ کردن خانه وسایل موجود در خانه را تا حد ممکن جمع کنید و کنار هم بچینید. می توانید وسایل را در مرکز خانه انباشته کنید و روی آنها را با پارچه و پلاستیک بپوشانید تا رنگی نشوند.

صفحه های روی کلید و پریز، فیوز و آیفون دیواری را جدا کنید. با این کار هم می توانید قسمت داخلی دیوار پشت آنها را رنگ بزنید و هم از رنگی شدن آنها جلوگیری کنید. درپوش ها را درون یک جعبه یا پلاستیک بگذارید و به یک محل امن منتقل کنید.



لوستر، دیوار کوب و آباژورهای دیواری را در صورت امکان جدا کنید. روی چراغ های سقفی مانند هالوژن را با نوار چسب مخصوص یا پلاستیک بپوشانید تا رنگی نشوند.



کف زمین را هم با برزنت یا پارچه‌های ضد آب بپوشانید. پلاستیک به دلیل این که رنگ را جذب نمی‌کند، برای این منظور مناسب نیست چون باعث می‌شود رنگ ریخته شده خیس بماند.

روی قرنیزها را با استفاده از نوار چسب بپوشانید و آن را با کاردک محکم کنید.

شروع فرایند رنگ کردن خانه

در صورتی که آسیب‌های فیزیکی روی دیوار زیاد باشد، ابتدا باید بتونه کاری کنید. اگر بعد از بتونه کاری نیاز به سمباده کشی است، حتماً بعد از سمباده دیوار را به خوبی تمیز کنید تا ذرات اضافی روی قلم‌مو و رنگ نچسبند. می‌توانید بعد از بتونه کشی، از پرایمر استفاده کنید. پرایمر مانع از انتقال رطوبت به رنگ می‌شود و آن را ماندگارتر می‌کند.



ابتدا یک دیوار را به طور کامل رنگ کنید و سپس به سراغ دیوار دیگر بروید. برای این که رد قلم‌مو روی دیوار باقی نماند، می‌توانید از غلتک استفاده کنید. حتی بعد از رنگ کردن با قلم‌مو، اگر غلتک را روی سطح رنگ بکشید، رد قلم‌مو را از بین می‌برد. بهترین حالت این است که برای قسمت‌های بزرگ از غلتک و برای گوشه‌ها از قلم‌مو استفاده کنید.



یکی از سخت‌ترین قسمت‌های رنگ کردن دیوار، ناحیه اتصال دو دیواری است که به رنگ‌های مختلف انتخاب شده‌اند. برای این که خط صافی بر جای بگذارید، با استفاده از یک وسیله تیز مثل پیچ گوشتی خراشی روی خط اتصال دیوارها ایجاد کنید. در این حالت رنگ اضافی قلم‌مو درون این شیار وارد می‌شود و خط صاف‌تری باقی می‌گذارد.