



مقاطع تحصیلی: کاردانی کارشناسی رشته: معماری ترم: بهمن... سال تحصیلی: 1398 - 1399
نام درس: عکاسی مقدماتی نام و نام خانوادگی مدرس: آقای افخمی
آدرس مدرس: email 09194442004 تلفن همراه مدرس:

جزوه درس: دارد ندارد مربوط به هفته: چهارم پنجم ششم
text: دارد ندارد دارد voice: دارد ندارد power point
تلفن همراه مدیر گروه: 09194442004



ثبت عکس کامل می شود که معروف به شات کامل است.

نیم شات راه حلی سریع به منظور آماده شدن
دوربین و انجام تنظیمات لازم است.

چرخندها یا اسکرول ها (CAMERA SCROLL)



اسکرول یا چرخنده همان دکمه چرخشی روی دوربین می باشد ، اینکه دوربین شما چند اسکرول داشته باشد بستگی به سطح فعالیتش دارد؛ بعضی از دوربینها به یک اسکرول و برخی دیگر به دو اسکرول مجهز می باشند،

صفحه نمایش دوربین یا LCD



صفحه نمایش هم در اغلب دوربین‌ها یکی . در برخی مدل‌های خاص دو تا می‌باشد . در اغلب دوربین‌ها یک نمایشگر اصلی در پشت دوربین قرار گرفته است و در مدل‌های حرفه‌ای‌تر دو نمایشگر وجود دارد. صفحه نمایش اصلی در پشت دوربین و صفحه نمایش فرعی کوچک‌تر در بالای دوربین قرار دارد و فقط جهت دیدن تنظیمات دوربین می‌باشد.

شورت کی یا کلید های میانبر



کارکرد این کلید ها منحصر بفرد و هریک در راستای انجام فعالیتی خاص طراحی شده اند که توضیح ریز به ریز آن از حوصله این مقاله خارج است . همانطور که از اسم این کلیدها مشخص است ، مسیر میانبر را پیش روی شما قرار میدهند تا سرعت عکاس به نسبت بالاتر رود .



کفشه ک فلاش دوربین (HOT SHOE)



همانطور که در پاراگراف های ابتدایی توضیح دادیم ، بدنه اصلی محل نصب برخی اجزای جانبی از جمله فلاش می باشد . محل نصب فلاش بر روی دوربین hot shoe نام دارد




فلاش جهنده یا پاپ آپ فلاش



همه فلاش ها به صورت اجزای جانبی روی بدنه سوار نمی شوند. در برخی دوربین یک مازول متحرک و مکانیکی وجود دارد که در موقع لازم ، بیرون می آید و فرآیند نوردهی را تکمیل میکند .



انتخابگر تنظیمات دوربین یا سلکتور مود های عکاسی دوربین



با کمک این دکمه چرخشی می توانید سبک عکاسی خود را به دوربین اعلام کنید تا دوربین به صورت اتوماتیک بهترین تنظیمات پیش فرض را اعمال کند.



قابل توجه مدرسین محترم : حداقل ۴ صفحه در هر هفته برای ارایه محتوای درس و یک صفحه برای